

CLAW MINI™

What stuff to secure (Suggested uses):

Use the CLAW MINI™ for locking backpacks, sports bags, and luggage. You can also use the CLAW MINI™ to secure stuff to your backpack or belt loops or as a key chain.

It doesn't get any easier than this (How to set your own combination):

Talk about easy... your shiny new CLAW MINI™ is preset to open at 0-0-0. Here's how to make your own combination:

1. Match up the dials so they read the set combination (0-0-0).
2. While pushing in button (A) turn the dials to any combination you choose.
3. Release button (A) ONLY after you have finished choosing your combination.
4. The lock is now ready to be used. To change your new combination again, dial your combination and repeat steps 2-3.
5. Don't forget to write your combination down and keep it someplace safe!

Now you're CLAW MINI™ is ready to go!



Les articles à sécuriser (suggestions d'utilisation) :

Utiliser le CLAW mini^{mc} pour le verrouillage des sacs à dos, sacs de sport et bagages. Vous pouvez aussi utiliser le CLAW mini^{mc} pour sécuriser des articles à votre sac à dos ou boucles de ceintures ou porte-clés.

On ne peut faire plus simple que ça (comment établir votre propre combinaison) :

Parlez facile... votre nouveau CLAW mini^{mc} luisant est préréglé pour ouvrir à 0-0-0. Voici comment faire votre propre combinaison :

1. Alignez les cadrans à la combinaison déjà établie (0-0-0)
2. Tout en poussant le bouton (A), tourner les cadrans à la combinaison de votre choix.
3. Relâchez le bouton (A) seulement après que vous avez fini de sélectionner votre combinaison.
4. Le cadenas est maintenant prêt à être utilisé. Pour modifier à nouveau votre combinaison, répétez les étapes 2-3.
5. N'oubliez pas d'écrire votre combinaison et de la garder dans un endroit sûr.

Votre CLAW mini^{mc} est maintenant prêt à partir!

Limited Lifetime Warranty
Garantie à vie limitée

dudley